

VÝTAH V PROVOZU

Vážení nájemníci,
modernizovaný výtah je složité zařízení vybavené nejmodernější technologií. Vše je konstruováno pro vaši bezpečnost, spolehlivost a zvýšení komfortu užívání. Tyto změny ovšem vyžadují z vaší strany trochu jinou obsluhu, než jste byli zvyklí.

Pro bezporuchový provoz výtahu a zamezení poškození jednotlivých komponentů dodržujte prosím bezpodmínečně tyto pokyny:

- 1. Šachetní i kabinové dveře jsou automatické a jejich funkce je závislá na signálech z počítače řídicího výtah. V žádném případě se je nesnažte zavírat a otevírat, ani se nesnažte jim v chodu pomáhat. Dveře se začnou zavírat automaticky po uplynutí nastaveného času.**
- 2. Udržujte v čistotě práh dveří.**
3. Výtah je vybaven sběrným řízením. V kabině můžete současně navolit několik různých stanic a výtah v každé postupně zastaví. Při několika požadavcích z nástupišť jede výtah do nejvyšší navolené stanice a cestou dolů zastaví v každém požadovaném patře. Rozsvícení zelené kontrolky znamená, že výtah Váš požadavek na jízdu přijal. Blikání znamená, že výtah je ve stanici.
4. Osvětlení výtahu je řízeno systémem, který maximálně šetří el. energii a osvětlovací prvky. Po otevření dveří se světlo rozsvítí a při nečinnosti výtahu delší než 1 minuta zhasne. Osvětlovací prvky jsou velmi úsporné, konstruované na bázi technologie LED.
5. Výtah je vybaven elektronickou váhou, která opticky i akusticky upozorní na překročení povoleného zatížení a zabrání v další jízdě.
6. Opakovaného otevření dveří v průběhu dovírání docílíte stiskem tlačítka v kleci označeného tímto symbolem: <II> (v provozu pouze při stojícím výtahu). Současně přidržíte-li toto tlačítko po dobu delší než 3 vteřiny zůstanou dveře otevřené po nastavenou dobu (1 minuta). Využívejte prosím tuto funkci v případě převážení většího předmětu nebo při stěhování. Dveře se uzavřou po uplynutí nastaveného času nebo po stisknutí tlačítka požadované stanice z klece.
7. Výtah je vybaven telefonním spojením na vyprošťovací službu. V případě uvíznutí v kleci stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko se symbolem telefon. Systém je funkční i při výpadku proudu.
8. Po zhasnutí světla v kabině, se na 1 minutu zapne ventilace.
9. **U výtahu je aplikován úsporný režim.** Tato funkce výrazně šetří el. energii. Po 7 minutách dojde k přechodu do úsporného režimu. Výtah zavře dveře v kabině, na displejích zobrazí tečku. Po stisknutí tlačítka přivolávače, výtah přejde do běžného provozního stavu a obslouží navolená patra.

V případě, že budete výtah správně obsluhovat, bude vám sloužit bez poruchy dlouhé roky.

Děkujeme za pochopení